

ایمیت سوئیچ تاورکین چگونه نصب می شود؟

در ساختمان داخلی ایمیت سوئیچ های دوار، یک شافت ورودی وجود دارد که با دو روش کوپل مستقیم یا کوپل واسطه از طریق پرفدنده به وینچ های شاریوت ، قلاب و گردون دستگاه متصل می شود. در اثر پرفش وینچ، شافت ایمیت سوئیچ نیز می پرفد و در اثر این پرفش، مکانیزم های میکروسوئیچ داخلی آن نیز می پرفد و مدود را قطع و وصل می نماید.

کوپل با واسطه از طریق پرفدنده



ایسترو ماشین  
ISTROMACHINE



تجهیزات ایمنی جرثقیل و تاورکین  
Crane Safety Instrumentation



۰۲۱ ۸۸۳۵۰۹۵۸

[www.istromachine.com](http://www.istromachine.com)



کوپل مستقیم